

Nokia DCT3 Clip Instrukcja

UNLOCK and REPAIR

1. Podpiac klipa,
2. Telefon bez karty wylaczony,
3. Wlaczasz klipa- zapala sie dioda,
4. Nastepnie wlaczasz telefon,dioda gasnie po chwili zaczyna mrogac szybko,
5. Telefon sie resetuje.
6. Lock zdjety.

7. Szybko nalezy wylaczyc klipa.
8. Po pozostawieniu wlaczonego po chwili dioda zaczyna mrogac wolniej i tel. ponownie sie resetuje,
9. zmieniaja sie przedostatnie4 cyfry imei losowo.

www.techgsm.com