

KSAMSUNG MULTI - CLIP

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.OBSŁUGA

PODŁĄCZAMY KLIPA DO TELEFONU. W ZALEŻNOŚCI OD MODELU TELEFON POWINIEN BYĆ WYŁĄCZONY LUB WŁĄCZONY. W WIEKSZOŚCI WYPADKÓW POWINIEN BYĆ WYŁĄCZONY. KLIP ZASILANY JEST Z PODŁĄCZONEGO TELEFONU, JEDNAK NIE STANOWI PROBLEMU ZASILANIE GO Z BATERII 9V, GDYŻ JEST DO TEGO TAKŻE PRZYSTOSOWANY. PO WYBRANIU ODPOWIEDNIEGO MODELU NACISKAMY PRZYCISK „ **UNLOCK** „

OPCJA **REPAIR**

OPCJA TA DOSTĘPNA JEST DLA MODELI:

A200/T100-T700/R200-R225/N100-N620

W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z OPCJI REPAIR WYSTRCZY TYLKO NACISNĄC PRZYCISK „ **REPAIR**“. NIE TRZEBA WYBIERAĆ DANEG TYPU MODELI.

2.FUNKCJE PRZYCISKÓW



3. WYBÓR MODELU

Model telefonu wybieramy naciskając przycisk „WYBOR MODELU”.
Podczas naciskania przycisku będą świeciły kolejno diody sygnalizując dane modele.



Jeśli nie pali się żadna z diód, oznacza to iż wybraliśmy modele:

**Q100, Q105, Q108, Q200, Q205
Q208, Q300, Q305, Q308**



Jeśli pali się dioda nr1 (pomarańczowa), oznacza to iż wybraliśmy modele:

**V100, V200, V205, V208
S100-S300**



Jeśli pali się dioda nr2 (zielona), oznacza to iż wybraliśmy modele:

A800



Jeśli pali się dioda nr3 (żółta), oznacza to iż wybraliśmy modele:

A100, A300, A400, M100



Jeśli pali się dioda nr4 (czerwona), oznacza to iż wybraliśmy modele:

A200
T100-T700
R200-R225
N100-N620



Jeśli palą się wszystkie 4 diody oznacza to iż wybraliśmy reset kodu w samsungu

C100